

TNT universale per lavori di pittura decotric

TNT per lavori di pittura e per riparazioni decotric

Speciale TNT a base di fibra di vetro per il risanamento dei supporti

Ambito di applicazione:	Le pareti e i soffitti caratterizzati dalla presenza di fessurazioni capillari e i supporti con struttura grossolana, come intonaci rustici, intonaci ruvidi, fibra di vetro e simili, possono essere risanati in modo comodo ed efficace con <i>TNT universale per lavori di pittura decotric</i> . Le superfici trattate sono piane e perfettamente idonee per tutti i trattamenti successivi come verniciatura, stuccatura, rivestimento con carta da parati, intonacatura e incollaggio.	
Dati tecnici:	Base:	fibre di vetro, leganti
	Peso per unità di superficie:	circa 45 g/m ²
	Spessore:	circa 0,35 mm
Trattamento preliminare delle superfici:	I supporti devono soddisfare i requisiti del materiale di annegamento da utilizzare. In linea generale, i supporti da risanare devono essere asciutti e portanti. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la <i>Mano di fondo senza solventi decotric</i> . Osservare comunque le istruzioni per l'uso dei materiali utilizzati per l'annegamento.	
Lavorazione/Applicazione:	<p>Per l'incollaggio di <i>TNT universale per lavori di pittura decotric</i> possono essere utilizzati adesivi in dispersione non caricati quali la <i>Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric</i> o la <i>Colla GK per fibra di vetro e TNT decotric</i> oppure gli adesivi caricati quali la <i>Colla per polistirolo decotric</i> o la <i>Colla per espanso rigido decotric</i> e lo <i>Stucco pronto per l'uso decotric</i>.</p> <p>La scelta dell'adesivo dipende dal supporto e dalla successiva lavorazione. In presenza di supporti lisci è possibile utilizzare un adesivo non caricato per il risanamento delle fessurazioni capillari. Per i supporti ruvidi, dalla struttura grossolana vanno invece utilizzati adesivi caricati o stucchi in dispersione. Applicare sul supporto l'adesivo per i rivestimenti da parete con un rullo oppure lo stucco con una spatola dentata, immergere il <i>TNT universale per lavori di pittura decotric</i> nel letto di colla umido senza formare pieghe e premere uniformemente con una cazzuola per lisciare o una spatola per tappezzeria. Il <i>TNT universale per lavori di pittura decotric</i> può essere incollato a filo oppure sovrapposto alla striscia successiva con doppio taglio. Ad essiccazione completa è possibile procedere con il successivo trattamento delle superfici risanate.</p>	
N. articolo:	960	
Formato contenitori:	Rotolo	da 10 m x 10 cm
	Rotolo grande	da 25 m x 1 m