

Colla GK per fibra di vetro e TNT decotric

Per un incollaggio sicuro su superfici problematiche intonacate di fresco, intonaco vecchio e cartongesso

Ambito di applicazione: La *Colla GK per fibra di vetro e TNT decotric* è particolarmente indicata per fibra ruvida, TNT da restauro e armatura, TNT universale per lavori di pittura, carte da parati in TNT in fibra ruvida, rivestimenti pesanti nonché tessuto in fibra di vetro (accoppiato e non).

Dati tecnici:

Base:	metilcellulosa, etere di amido, polvere di resine sintetiche
Peso sfuso:	0,45 g/cm ³
Valore pH:	circa 8
Resa:	circa 200 g/m ²

Trattamento preliminare delle superfici: La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (olio disarmante, grasso, polvere, ecc.). Eliminare la vecchia carta da parati, le verniciature e le pitture a colla non ben aderenti con lo *Staccaparati decotric*. Riparare crepe, fori e altre imperfezioni con *decomur Stucco super aderente* o *Stucco di riempimento per interni decotric*. I supporti molto assorbenti, gessosi o sabbiosi vanno pretrattati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*.

Applicazione: Versare rapidamente la *Colla GK per fibra di vetro e TNT decotric* in acqua fredda e pulita (v. tabella), mescolando vigorosamente per alcuni istanti. Mescolare nuovamente con vigore dopo circa 15 minuti. Applicare uniformemente la colla sul retro della carta da parati con l'incollatrice o con una spazzola e incollare le strisce di carta in base alle indicazioni del fabbricante. I rivestimenti per pareti dimensionalmente stabili, che non necessitano di un tempo di assorbimento, possono essere lavorati anche con la tecnica di incollaggio a parete. A tal fine, applicare la colla a strisce sul supporto con lo spruzzatore o utilizzando un rullo a pelo corto d'agnello. Posare il rivestimento per pareti nel letto di colla umido ed esercitare una pressione uniforme utilizzando un rullo (in spugna) o la spazzola da tappezziere. Prima di essere incollati, i rivestimenti per pareti accoppiati devono essere inumiditi sul retro con una spugna bagnata.

Rimuovere i residui di colla con acqua pulita e strofinare con un panno asciutto. **Osservare attentamente le istruzioni di lavorazione del fabbricante della carta da parati.**

Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C.

Impiego	Rapporto	Contenuto della confezione (1 kg) in l di acqua	Contenuto della confezione (1 kg) è sufficiente per
Incollaggio preliminare	1 : 20	20 l	circa 140 m ²
Fibra ruvida	1 : 11	11 l	circa 60 m ²
TNT da restauro e armatura, gofrato e rivestimenti pesanti	1 : 10	10 l	circa 50 m ²
Tessuto in fibra di vetro	1 : 8	8 l	circa 45 m ²

Stoccaggio: Conservare al fresco e all'asciutto!

Formato contenitori: Scatola da 500 g
Scatola da 1 kg