

Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric

Colla a dispersione pronta all'uso, senza solventi per rivestimenti pesanti, carte da parati in tessuto e bordure

| | | |
|---|---|--|
| Ambito di applicazione: | Per incollare rivestimenti in tessuto, carte da parati in tessuto, tessuti in fibra di vetro, pellicole in PVC con retro in tessuto e per rinforzare le colle per tappezzeria | |
| Dati tecnici: | Base: | dispersione di polivinilacetato di etilene |
| | Valore pH: | circa 9 |
| | Densità: | circa 1,03 g/cm ³ |
| | Consumo: | 200 - 300 g/m ² |
| Trattamento preliminare delle superfici: | La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso. Rimuovere con <i>Staccaparati decotric</i> le vecchie carte da parati non ben aderenti e le verniciature in fase di distacco. Riparare crepe e fori con <i>decomur Stucco super aderente</i> o <i>decofill interno</i> . I supporti molto assorbenti, sabbiosi o gessosi vanno pretrattati con la <i>Mano di fondo senza solventi decotric</i> . | |
| Lavorazione/Applicazione: | <p><u>Come colla per rivestimenti di pareti:</u> applicare la <i>Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric</i> con rullo, pennello o spazzola in strisce uniformi sul supporto e annegare il rivestimento tagliato nel letto di colla umido. Se è prevista l'applicazione della colla direttamente sul rivestimento, osservare il relativo tempo di assorbimento.</p> <p>Osservare in ogni caso le indicazioni d'incollaggio del produttore del rivestimento.</p> <p><u>Come colla per bordure:</u> inumidire le bordure con acqua e quindi applicare la <i>Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric</i> con uno strato uniforme e sottile. Unire le bordure, arrotolare e lasciare agire. Una volta trascorso il tempo di assorbimento indicato, applicare le bordure al supporto, esercitando una pressione uniforme.</p> <p>Seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante delle bordure.</p> <p><u>Come aggiunta per le colle per tappezzeria:</u> con la <i>Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric</i> è possibile aumentare il potere adesivo e la resistenza all'umidità delle colle per tappezzeria. Mescolare accuratamente la <i>Colla per rivestimenti e bordure decotric</i> nella colla per tappezzeria pronta all'uso. La quantità ottimale da aggiungere è di circa il 15 - 20%, ad es., una confezione da 750 g di <i>Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric</i> per 4 litri di colla per tappezzeria.</p> <p>Rimuovere immediatamente i residui di colla con un panno umido. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.</p> | |
| Stoccaggio: | Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi. | |
| N. articolo: | 07 | |
| Formato contenitori: | Barattolo in PE da | 750 g |
| | Secchiello in PE da | 3 kg |
| | Secchiello in PE da | 5 kg |
| | Secchiello in PE da | 10 kg |
| | Secchiello in PE da | 18 kg |