

Staccaparati decotric

Rimuove in modo rapido e semplice tutti i tipi di carte da parati

Ambito di applicazione:

Staccaparati decotric è indicato per rimuovere con facilità le carte da parati, tappezzerie in tessuto e viniliche, nonché le carte da parati ingrain.

Dati tecnici:

Base: tensioattivi non ionici
Densità: circa 1,0 g/cm³
Valore pH: circa 7
Consumo: 250 ml sono sufficienti fino a 100 m² a seconda della diluizione e della quantità applicata

Lavorazione/Applicazione:

Per rimuovere carte da parati non rivestite, versare 250 ml di *Staccaparati decotric* in 15 litri d'acqua. Per le carte da parati viniliche o rivestite diluire 250 ml di *Staccaparati* con 8 – 10 litri d'acqua. L'aggiunta di acqua calda aumenta l'efficacia di distacco.

Applicare la soluzione fino a saturazione con una spazzola o con uno spruzzatore idoneo (non respirare le sostanze nebulizzate) e lasciare agire per circa 15 minuti. Ripetere eventualmente l'applicazione. Successivamente è possibile rimuovere con facilità gli strati di carta da parati trattati.

Prima del trattamento irruvidire la carta da parati resistente all'acqua e laccata con un rullo dentato o con carta vetrata a grana grossa.

Staccaparati decotric è neutro, le macchie si rimuovono facilmente con acqua. L'utilizzo del prodotto non pregiudica successivi incollaggi.

Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro con acqua.

Indicazioni importanti:

Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE):

Etichettatura: Xi - irritante.

Contiene tensioattivi non ionici.

Rischio di gravi lesioni oculari.

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi e al fresco.

N. articolo:

109

Formato contenitori:

Flacone in PE da 250 ml

Flacone in PE da 1 l

Tanica in PE da 5 l